

Cómo Medir la Altura de la Maza

La medición de la maza debe hacerse desde la superficie donde está montada la bomba (donde se acopla con el motor) y la parte más alta de la maza (donde la polea acopla con la maza).

