


# Calidad Excepcional. Soporte Incomparable.

## La Diferencia: de Rotación Derecha o Rotación Izquierda en la Bomba de Agua


Si la bomba de agua todavía está montada sobre el motor, consulte el diagrama de recorrido de la banda, para determinar si se trata de una bomba de rotación derecha o izquierda. El diagrama normalmente se localiza en la cubierta del ventilador, o en la defensa delantera.

- Las Poleas de la bomba de agua que giran DENTRO de la superficie de la banda indican una Bomba de agua de Rotación DERECHA.
- Las Poleas de la bomba de agua que giran FUERA de la superficie de la banda indican una Bomba de agua de Rotación IZQUIERDA.

Si la bomba se ha desmontado del motor, consulte las siguientes imágenes:



Rotación Derecha de la Bomba de Agua  
Por ejemplo: P-580, P-800 y P-888



Rotación Izquierda de la Bomba de Agua  
Por ejemplo: P-835, P-869 y P-887

## ¡ADVERTENCIA!

**LA ROTACIÓN DERECHA O ROTACIÓN IZQUIERDA NO SON INTERCAMBIABLES.**

*Daños graves en el motor pueden resultar si se utiliza la bomba incorrecta.*



**BRUMMER®**

COOLING SYSTEMS